

## **8oz. Popcornmaschine-Bedienungsanleitung**

Schließen Sie die Popcornmaschine an vorschriftsmäßig geerdete Netzspannung für 220 Volt/ 1450 Watt an.

1. Den Schalter POWER anschalten: Licht und Bodenheizung gehen an.

2. POPCORN herstellen:

Schalter KETTLE/MOTOR anschalten:

Kesselheizung und Drehwerk werden eingeschaltet.

3. Den Magnetdeckel anheben.

Beim ersten Mal einige Minuten vorheizen lassen und dabei schon Öl (ca. 80 ml) in den Kessel geben.

Mais (240 ml) und Zucker (bis ca. 120ml) zu dem Öl in den Kessel geben.

Magnetdeckel absenken.

Türen etwas offen lassen damit der Dampf abziehen kann

4. Wenn das Springen und Poppen der Maiskörner aufhört, den Magnetdeckel anheben.

Das restliche Popcorn durch eine 1/3 Rechtsdrehung des Griffes und Herabziehen des Kessels auskippen.

**BEIM HOCHKLAPPEN DES KESSELS DEN GRIFF NICHT VERDREHEN!**

**Nach dem Entleeren des Kessels sofort wieder Öl in den Kessel geben**

5. Schritt 3. bis 4. für weitere Füllungen wiederholen.

**6. Den Schalter KETTLE/MOTOR immer auf OFF(aus) stellen, wenn kein Popcorn hergestellt wird.**

**Immer Öl in den Kessel geben, damit der Kessel nicht überhitzt wird.**

**!!NIEMALS DEN KESSEL IN WASSER TAUCHEN!!**

Noch Fragen?

Dann 0177-2828223, Stefan Bielefeld, [info@funfood-berlin.de](mailto:info@funfood-berlin.de) !